## Лабораторная работа 3(ФТТ)

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ

- 1. Прочитать в методичке 22-50: стр. 5-14.
- 2. Прочитать в файле: «ФТТ Лр1 Лр3»: «Лабораторная работа 3»
- 3. Пункт: «3.3. Порядок выполнения работы», начиная с пп. 3.3.4 выполнить, используя ПК и приложение Excel, в редакции, приведенной ниже.

(Самостоятельно выполненный отчет будет оценен до 4-х баллов вместо обычных 2-х.)

## 3.3. Порядок выполнения работы

- 3.3.1 ... 3.3.3 не изменились.
- 3.3.4. Создать в *Excel* таблицу (ячейки не объединять!):

Таблица результатов измерений и расчетов.

21в Сидоров Сидор Лр3(ФТТ)				$I_v =$		кд, $U =$		B, $S$ , $MM^2 =$	
					$x_i$	$y_i$	$(x_i)^2$		$(\Delta y_i)^2$
№ п/п	<i>r</i> , cm	$I_{\rm cb}$ , мк ${ m A}$	E, лк	R, к $O$ м	$r^2$ , $M^2$	R, MOM	$r^4$ , $M^4$	$R_{\text{Teop}}$ , MOM	$(\Delta R_i)^2$ , $MOm^2$
1									
2									
3									
N									
< k > =			< k > =		$MOm/m^2$	$\Delta_k = \Sigma(x_i)^2 =$		$S=\Sigma(\Delta y_i)^2=$	

и внести экспериментальные данные r и  $I_{\rm cB}$ , а также значения  $I_{\it v}$ , U и S=28 мм $^2$  в соответствующие ячейки, выделенные желтым цветом в первой строке таблицы.

3.3.5. Вычислить E фотоэлемента по формуле:

$$E = I_{\nu} / r^2 \tag{3.2}$$

где  $I_v = P$  (мощности лампы накаливания) – для экспериментальной установки №1;

 $I_v = I_{\rm CД}$  (сила света светодиода) — для экспериментальной установки №2, для чего в ячейку «1-E» (1-я строка колонки «E, лк») набрать формулу: =  $I_v / r^2 / 1E - 4$  (Важно: E -латиница), где вместо  $I_v$  поставить ссылку на ячейку со значением « $I_v$ » в первой строке таблицы (выделена желтым цветом), вместо r поставить ссылку на ячейку «1-r»; затем заполнить колонку «E», для чего «протянуть» ячейку «1-E» за нижний правый угол до жирной линии.

(Важно: ссылка на « $I_{v}$ » должны быть набрана как фиксированная (неподвижная).)

3.3.6. Вычислить значения сопротивления фотоэлемента по закону Ома ( $R = U/I_{\rm CB}$ ), для чего в ячейку «1-R,кОм» (1-я строка колонки «R, кОм» оливкового цвета) набрать формулу: =  $U/I_{\rm CB}$  /1E–3, где вместо U поставить ссылку на ячейку со значением «U» в первой строке таблицы (выделена желтым цветом), вместо  $I_{\rm CB}$  поставить ссылку на ячейку «1- $I_{\rm CB}$ »; затем заполнить колонку «R», для чего «протянуть» ячейку «1-R» за нижний правый угол до жирной линии.

(Важно: ссылка на «U» должны быть набрана как фиксированная (неподвижная).)

3.3.7. Построить график R = R(E). Для этого выделить одним прямоугольником значения двух колонок «E» и «R» (оливковый цвет), в меню «Вставка», «Диаграммы» выбрать «График», «Все типы диаграмм», «Точечная» (Точечная с гладкими кривыми и маркерами) и нажать «ОК».

- 3.3.8. Вычислить значения квадрата расстояния  $r^2$ , для чего в ячейку «1- $r^2$ » (1-я строка колонки « $r^2$ , м $^2$ ») набрать формулу: =  $r^2$ 1E–4 (Важно: Е латиница), где вместо r поставить ссылку на ячейку «1-r»; затем заполнить колонку « $r^2$ , м $^2$ », «протянув» ячейку «1- $r^2$ , м $^2$ » за нижний правый угол до жирной линии. Аналогичным образом заполнить колонку «R, МОм» по формуле: = 'ссылка на ячейку «1-R, кОм»'/1E3 (Важно: Е латиница).
- 3.3.9. Построить график  $R = R(r^2)$  и аппроксимировать его функцией y = k *х методом наименьших квадратов*. Для этого выделить одним прямоугольником значения двух колонок  $(r^2, m^2)$  и (R, MOm) (лиловый цвет), в меню «Вставка», «Диаграммы» выбрать «График», «Все типы диаграмм», «Точечная» (Точечная с маркерами) и нажать (OK). Навести мышку на любую точку (кружок, квадратик) точечного графика и нажать правую кнопку мыши. В выпадающем меню выбрать «Добавить линию тренда» и в открывшемся окне выбрать «Линейная» и поставить «галочки» внизу окна во всех трех квадратиках: «пересечение кривой с осью Y в точке: 0,0», «показывать уравнение на диаграмме» и «поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации  $(R^2)$ ». Нажать «Закрыть».
- 3.3.10. Внести в самую нижнюю строку таблицы среднее значение параметра аппроксимации  $<\!k>$  (синяя ячейка), которое вычислено программой и показано на графике как коэффициент в уравнении прямой. Второе число на графике ( $R^2$ ) характеризует качество проведенных измерений, его нужно указать в «Выводе» в конце «Отчета»:  $R^2 > 0.99$  эксперимент выполнен качественно,  $R^2 < 0.96$  эксперимент проведен небрежно,  $0.96 < R^2 < 0.99$  среднее качество эксперимента.
- 3.3.11. Для вычисления погрешности параметра «*k*» необходимо сначала заполнить оставшиеся три столбца таблицы (до жирной линии):
- $-(x_i)^2$  вычислить по формуле:  $=(x_i)^2$ , где вместо  $x_i$  поставить ссылку на ячейку «1- $r^2$ »;
- $-R_{\text{теор}}$  по формуле: = k \* x, где вместо «k» поставить ссылку на ячейку со средним значением «k» (синяя ячейка), а вместо «x» ссылку на ячейку « $1 r^2$ »;

(Важно: ссылка на «k» должна быть набрана как фиксированная (неподвижная).)

 $-(\Delta y_i)^2$  – по формуле: =(  $R-R_{\text{теор}}$ )^2, где вместо R и  $R_{\text{теор}}$  поставить ссылки на ячейки «1-R» и «1- $R_{\text{теор}}$ » соответственно,

затем заполнить оставшиеся 2 «зеленых» <u>ячейки</u> ( $\Delta_k = \Sigma(x_i)^2$  и  $\Sigma(\Delta y_i)^2$ ) суммами расположенных над ними N чисел, и, наконец, заполнить последние две «синие» ячейки:

- $-\Delta_k$  вычислить по формуле (19) из 22-50, а входящие в них величины уже вычислены и вставляются в формулу ссылками на «красную» и две «зеленых» ячейки;
- $\Delta y$  вычисляется по формуле (44) из 22-50, а входящие в них величины уже вычислены и вставляются в формулу ссылками на третью «зеленую» ячейку ( $S = \Sigma(\Delta y_i)^2$ ) и «красную» (N).
- 3.3.12. Справа от графика выделить рамками две строки по шесть ячеек в каждой и заполнить их по образцу:

<b>k</b> = (	±	) MOm/m <sup>2</sup> ,	$\varepsilon_p =$	
K = (	±	) мкА/лм,	$\varepsilon_K =$	

3.3.13. Осталось выполнить заключительные расчеты и их результаты вписать в ячейки только что сделанных «рамочек»:

< k > - среднее значение параметра k (оно уже вычислено программой и вписано в таблицу) – вставить ссылку на «синюю» ячейку < k >;

 $\Delta k$  – абсолютная погрешность, вычисляется по формуле  $\Delta k = \sqrt{\frac{\sum \left(\Delta y_i\right)^2}{\Delta_k \left(N-2\right)}}$ , которая получается

из формулы (25) с учетом (23) из 22-50, а входящие в них величины уже вычислены и вставляются в формулу ссылками на две «зеленых» и «красную» ячейки;

 $\varepsilon_p$  — относительная погрешность, вычисляется по хорошо известной формуле: =  $\Delta k$  / < k >, а входящие в нее величины только что вписаны в ответ и вставляются в формулу в виде соответствующих ссылок; чтобы результат был представлен в процентах, нужно на вкладке «Главная» - «Число» нажать на кнопку «%»;

K – интегральная чувствительность, вычисляется по формуле  $K = \frac{U}{k \, I_D \, S}$ , которая выводится в

одно действие из формулы п. 3.3.7 из файла «ФТТ\_Лр1 — Лр3.pdf», а входящие в нее величины вставляются ссылками на соответствующие ячейки (три «желтых» и «синюю»);

 $\Delta K$  – абсолютная погрешность, вычисляется по формуле:

$$\Delta K = K \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_{\upsilon}}{I_{\upsilon}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2} ,$$

где  $\Delta U = 0.075$  В (при  $U = 7.0 \dots 7.5$  В) и  $\Delta U = 1.0$  В (при  $U = 30 \dots 40$  В);

 $\Delta I_v = 0.05$  кд (для светодиода) и  $\Delta I_v = 0.5$  кд (для лампы накаливания);

 $\Delta S = 0.5 \text{ mm}^2;$ 

 $\varepsilon_K$  — относительная погрешность, вычисляется по хорошо известной формуле: =  $\Delta K$  / < K >, а входящие в нее величины только что вписаны в ответ и вставляются в формулу в виде соответствующих ссылок; чтобы результат был представлен в процентах, нужно на вкладке «Главная» - «Число» нажать на кнопку «%».

3.3.14. Результат внести в отчет, сделать вывод, в том числе о качестве проведенных измерений, используя параметр  $R^2$ .

При сдаче отчета предъявить файл с расчетами!